

Prevod je enak originalu.



BBQ GO

IBT-6XS

Pogosta vprašanja

1. Zakaj sonde ne prikažejo točne temperature? Recimo 572 °F ali pa je na zaslону '----'?

Odgovor: Najprej preverite, ali je sonda dobro vstavljena v izdelek, in morda boste slišali klik. Uporabnik mora napravo namreč močno potisniti v izdelek. Nato zamenjajte sonde, da jih vstavite v različne priključke, da preverite, ali je težava v eni sami sondi. Poskrbite, da so vaše sonde trdno vstavljene, sicer bo zaslon prikazoval '----' tudi, če je telefon uspešno seznanjen prek povezave Bluetooth.



2. Ali lahko to enoto postavim na mesta z visoko temperaturo?

Odgovor: Ne. Temperatura plastičnega magneta na hrbtni strani ne sme preseči 80 °C/176 °F. V nasprotnem primeru se lahko enota stopi. Temperaturno območje sonde: 32–572 °F; (kratkotrajno merjenje); 32–482 °F (stalno spremljanje)

3. Zakaj mobilni telefon ne najde aplikacije?

Odgovor: Če ima vaš telefon sistem Android, odprite GPS telefona.

4. Zakaj potrebujem štirimestno kodo PIN? Kaj je pravilen korak, za seznanjanje z mobilnim telefonom?

Odgovor: Ta enota ne potrebuje kode PIN. Tukaj sta dve rešitvi:

Prvič, stranke, ki so pred tem uporabljale druge termometre Inkbird, morajo izbrisati prejšnji zapis, nato pa telefon seznaniti s tem izdelkom, ker se en mobilni telefon se lahko hkrati poveže le z eno enoto.

Drugič, pravilen postopek je aktivacija povezave Bluetooth najprej na vašem telefonu. Vključite napravo, odprite aplikacijo BBQGO in pritisnite gumb za iskanje, kar lahko traja približno 4 sekunde, da poiščete signal naprave, nato pa kratko pritisnite gumb za napajanje na enoti za povezavo.

5. Ali lahko eno enoto povežem z več telefoni oziroma en telefon z več enotami?

Odgovor: En telefon lahko povežete le z eno enoto hkrati.

6. Ali so sonde in žice vodoodporne?

Odgovor: Ne. Vodoodporne so le konice, ki se vstavijo v meso.

7. Ali ima ta enota alarm za nizko/visoko temperaturo?

Odgovor: Da

8. Ali obstaja možnost izdelave grafov ali shranjevanja podatkov o prejšnjem kuhanju?

Odgovor: Naprava prikazuje samo trenutne podatke o kuhanju, ki jih ni mogoče shraniti ali prenesti.

Spoznajte napravo



Termometer Inkbird dolžine 150 čevljev s tehnologijo Bluetooth tipa IBT-6XS s 6 sondami ima polnilno baterijo, magnet in berljiv vrtljiv zaslon. Povsem napolnjena baterija zdrži 40 do 60 ur. S šestimi sondami lahko istočasno spremljate temperaturo mesa. Prav tako ima nastavev za alarm ob visoki ali nizki temperaturi. S to enoto boste uživali pri peki na žaru z vso družino ali prijatelji. Prav tako je odlična ideja za darilo.

Polnjenje naprave

Ta naprava ima vgrajeno litijevo baterijo, ki omogoča ponovno polnjenje in napajanje. Prosimo, upoštevajte:



- 1 Baterije ni mogoče odstraniti.
- 2 Baterija se povsem napolni v približno treh urah.

Prenos aplikacije

V trgovini App Store ali Google Play poiščite ključno besedo "bbq go" ali s telefonom poskenirajte naslednjo kodo QR. Prenesite si jo in namestite brezplačno.

Prepričajte se, da telefon izpolnjuje zahteve: Če ima vaš telefon sistem Android, odprite GPS telefona, preden ga povežete z enoto. iPhone 4S in novejši modeli; iPod touch 5G, iPad 3G in novejši modeli, vsi modeli iPad mini; naprave s sistemom Android z različico 4.4 ali novejšo, z Bluetooth modulom 4.0.




BBQ GO APP



Namestitev sond

Ko je naprava vklopljena, pregleduje vtičnice, indikatorji sond pa utripajo drug za drugim od 1 do 6, kjer so priključene sonde.

Nato vstavite sonde v živila in poskrbite, da bo sprednja konica sonde v sredini živila, da bo prikaz temperature čim bolj točen.



Kako to enoto seznaniti s telefonom?

1 Pritisnite gumb za vklop/izklop napajanja zaslona in ga držite tri sekunde, da ga vklopite.


2 Pozor, za iskanje signala ne uporabljajte funkcije Bluetooth. Potrebujete boste kodo PIN. V nasprotnem primeru ne potrebujete kode PIN. Najprej odprite Bluetooth v telefonu, nato odprite aplikacijo BBQGO in z njo poiščite signal. Pritisnite ikono Start (Začetek), da se začne iskanje. Ko telefon najde signal, kratko pritisnite gumb na zaslonu vaše naprave. Nato uspešno povežite napravo.

Ko je naprava seznanjena s telefonom, je ni treba ponovno seznaniti, razen če zamenjate telefon.

Uživajte v pečenju

Izberite vrsto živila in preference za živilo in vstavite sonde. Aplikacija in naprava bosta prikazali trenutno in želeno temperaturo.

Ko je hrana pripravljena, bosta aplikacija in naprava zvočno opozorili.



Uporabniški vmesnik aplikacije se lahko ob posodobitvi spremeni. Sledite navodilom v aplikaciji.


VKLOP/IZKLOP

VKLOP: Pritisnite in držite gumb za napajanje za 3 sekunde.

IZKLOP: Pritisnite in držite gumb za napajanje za 3 sekunde. Samodejni izklop po 8 urah, če ni povezave s telefonom.

Opozorilo

1. Prosimo, da enote ne izpostavljate visokim temperaturam nad 176 °F. V nasprotnem primeru se bo plastika stopila.
2. Toplotna odpornost različnih sestavnih delov sonde je različna, zato sonde NE postavljajte neposredno nad ogenj.
3. Sonda NISO primerna za pomivanje v pomivalnem stroju.
4. Teflonskega kabla in povezovalnega dela (med senzorjem in teflonskim kablom) NE potaplajte v vodo.



App Store je storitvena znamka družbe Apple Inc. Google Play je storitvena znamka družbe Google Inc.

FCC ID: 2ALANIBT-2X

Ta naprava deluje v skladu s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

- (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih interferenc.
- (2) Ta naprava mora sprejeti vse prejele interference, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Vse spremembe ali posegi, ki jih ni izrecno odobrilo podjetje, odgovorno za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikovo dovoljenje za uporabo opreme.

Opomba: Ta oprema je preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, skladno s 5. delom pravil FCC. Te omejitve zagotavljajo zadovoljivo zaščito pred škodljivimi interferencami pri namestitvi v bivalnih okoljih. Oprema proizvaja, uporablja in oddaja radiofrekvenčno energijo in če ni nameščena skladno z navodili, lahko povzroči škodljive interference v radijskih komunikacijah.

Vendar pa ni mogoče zagotoviti, da do interference v določeni namestitvi ne bo prišlo.

- Če oprema res lahko povzroča škodljive radijske ali televizijske interference, kar je mogoče ugotoviti z vklopom in izklopom opreme, naj uporabnik poskuša odpraviti interferenco z enim ali več naslednjimi ukrepi:
- Spremenite orientacijo sprejemne antene ali jo prestavite na drugo lokacijo.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Opremo povežite z vtičnico na tokokrogu, na katerega ni povezan sprejemnik.
- Za pomoč se obrnite na trgovca ali izkušenega serviserja za radijske oz. televizijske naprave.



Inkbird Tech. C.L.
support@ink-bird.com
www.ink-bird.com
Shenzhen, GD, 518000, Kitajska

