

Prevod je enak originalu.

158 mm

Kako kalibrirati:

Kalibracijsko območje: -3,0 °C~3,0 °C/-5,0 °F~5,0 °F. Pritisnite gumb  in istočasno odvijete sondo, da odprete stanje kalibracije. Nato se na zaslonu LCD prikaže znak CA. S kratkim pritiskom gumba  odprite stanje nastavitve, s ponovnim kratkim pritiskom gumba pa nastavite vrednost kalibriranja. Ali pa pritisnite gumb  in ga držite, da hitro nastavite vrednost kalibriranja. Po kalibriranju ni potreben noben drug postopek. Vrednost nastavitve se samodejno shrani po 10 sekundah.

35 mm



Če imate kakšna vprašanja,
Pošljite e-pošto na naslov: support@inkbird.com za pomoč za stranke.
Med delovnikom vam bomo odgovorili v 24 urah.

Za več informacij obiščite www.ink-bird.com.

纸张：
300g铜版纸